

TERMÓMETRO DIGITAL

SH-144



INFORMACIÓN GENERAL

El **SH-144** es un termómetro digital diseñado principalmente para **monitoreo de temperatura en cadena de frío**, aunque también puede emplearse para control ambiental, equipos de refrigeración, transporte de productos biológicos, alimentos o medicamentos.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El termómetro digital **SH-144** funciona mediante la **detección electrónica de temperatura** usando un sensor térmico que convierte los cambios de temperatura en señales eléctricas que luego son procesadas y mostradas en la pantalla digital.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Medición de temperatura interna y externa
- Sensor con cable resistente a humedad y líquidos (≈2 m)
- Memoria de temperatura máxima y mínima
- Alarma programable para límites altos y bajos
- Selección de unidades °C / °F
- Lectura decimal para mayor precisión
- Base imantada para fijación en superficies metálicas
- Diseño compacto y portátil



DESCUBRE NUESTRA FICHA TÉCNICA

ESPECI
FICA
CIONES
TECNICAS



Característica	Detalle
Rango de medición	-50 °C a 70 °C
Resolución	0.1 °C
Precisión aproximada	±1 °C
Tipo de medición	Interna / externa
Longitud del sensor	2 metros
Dimensiones del display	20 × 45 mm
Dimensiones del equipo	60 × 60 × 12 mm
Alimentación	1 batería AAA alcalina
Funciones adicionales	Alarma, memoria Máx./Mín., selector °C/°F

BIO
CARE

M E D I C A L

*Esta ficha contiene imágenes referenciales